



Uniquement sur coffret de base

1- AMONT : Raccorder l'alimentation monophasée + terre sur les bornes "entrée TGBT" (utiliser le presse étoupe bas de droite). Vérifier la tension d'utilisation indiquée sur la face avant du coffret.

Si l'interrupteur de proximité est intégré, raccorder l'alimentation TGBT directement sur ce dernier (L1,L2).

2- AVAL : Raccorder le moteur en 2T1, 4T2, de K0 + terre (utiliser le presse étoupe haut de droite).

Attention à ne pas déconnecter le fil de contrôle d'isolement entre 2T1 et 22NC

3- CONTACT DE IP : Si l'interrupteur est déporté : raccorder son contact de recopie sur la carte électronique (contact fermé lorsque inter fermé sur bornes 8 et 9)

Si l'interrupteur de proximité est intégré au coffret, ces bornes sont en court-circuit.

CONTROLE DE LA PUISSANCE

ATTENTION : Ce coffret est équipé d'un affichage digital, d'un voyant lumineux vert et de mini Boutons Poussoirs pour faciliter le contrôle du câblage.

Pour effectuer un cycle complet, suivez les opérations ci-dessous :

1-Démarrer le moteur en appuyant sur le Bouton Poussoir Désenfumage :

2- Régler le pressostat.

3-Vous pouvez simuler un ordre « arrêt pompier » en actionnant le **mini BP avant** placé sous l'afficheur et à côté du BP Désenfumage. Tant que ce BP est actionné, le ventilateur doit s'arrêter. Dès que vous le relâchez, il doit redémarrer.

4-Pour repasser en mode attente, il vous suffit d'actionner le **mini BP arrière** pour simuler un réarmement.

Le moteur s'arrête, l'afficheur indique et le voyant vert s'allume fixe.

Le coffret est en attente.

- 1- Respecter les polarités : + / -.
- 2- Ce coffret peut recevoir indifféremment des ordres en 24 ou 48 VDC.
 Pour sélectionner le mode “émission” ou “rupture” de courant, positionner le switch rouge (au dessus de l’affichage):
 -vers le bouton poussoir DESENFUMAGE pour l’émission de courant
 -vers le voyant lumineux vert pour la rupture de courant
- 3- Serrer les câbles de commande contre la tôle pour éviter toute gêne à la fermeture du couvercle

CARTE ELECTRONIQUE	En Provenance du boîtier Pompier	1-	ARRET POMPIER (-)
		2+	ARRET POMPIER (+)
	En Provenance du CMSI	3-	TELECOMMANDE (-)
		4+	TELECOMMANDE (+)
	Vers le CMSI	5	CONTACT ATTENTE (commun)
		6	CONTACT ATTENTE (fermé si OK)
		7	CONTACT ATTENTE (fermé si défaut)
	En provenance de IP	8	CONTACT RECOPIE Inter Proximité (si déporté) (Contact fermé lorsque inter fermé) OU COURT-CIRCUIT (si Inter Proximité intégré)
		9	
	Contact disponible pour GTC	10	CONTACT ATTENTE (fermé si défaut)
		11	CONTACT ATTENTE (fermé si OK)
		12	CONTACT ATTENTE (commun)
	En Provenance du boîtier de Réarmement	13-	REARMEMENT (-)
		14+	REARMEMENT (+)

- Si le PRESSOSTAT est déporté (à l'extérieur du coffret, par exemple sur le ventilateur), utilisez les bornes :

21	22	23
----	----	----

- Si le pressostat est intégré au coffret, prenez le pressostat en main et raccordez directement les bornes du pressostat